

Gebruiksaanwijzing “Gluhweinketel”

- Zet de gluhweinketel stevig neer.
- Vul de gluhweinketel tot maximaal 5 cm onder de rand
- Doe de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar op de gewenste temperatuur
- Aan het einde van het gebruik, de temperatuurkiezer geheel naar links draaien en de stekker uit het stopcontact halen.
- De ketel is voorzien van een droogkookbeveiliging. Dit dient voorkomen te worden, mocht dit onverhoeds toch gebeuren dan ketel uitschakelen, geheel af laten koelen, hierna is de ketel weer instelbaar en bruikbaar.
- Maak het apparaat na gebruik goed schoon. Gebruik hierbij geen schurende middelen. Spoel altijd grondig na met water. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water.

Let op!!!

- De wanden van deze ketel worden aan de buitenkant HEET.
- Let op in het bijzijn van kinderen.
- Let op verbrandingsgevaar door het vrijkomen van stoom wanneer de deksel van de ketel wordt gelicht.
- De gluhweinketel nooit drooglaten koken
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens het reinigen
- Nooit met schuurmiddelen reinigen
- Bij het reinigen voorkomen dat het elektrische deel nat wordt



