

Gebruiksaanwijzing “Chafing dishes”

- Zet de Chafing dish stevig neer.
- Verwijder deksel en de binnenbak(ken).
- Vul de buitenpan met ongeveer 0,5 liter water (Mag warm water zijn).
(Chafing dish nooit zonder water gebruiken)
- Plaats de binnenbak (ken)
- Plaats 1 of 2 gelpotjes onder de chafing disch en steek ze dan pas aan **(loop nooit met branderende gelpotjes)**
- Vul de binnenbakken met eten.
(koud kan ook, maar dan veel eerder beginnen met verwarmen)

Let op!!!

- **Chafing dish nooit laten droogkoken**
- **Binnenpan nooit op het gas verwarmen**

