

## **Gebruiksaanwijzing “Hotpot”**

- Zet de hotpot stevig neer.
- Verwijder deksel, rand en binnenpan.
- Vul de buitenpan met ongeveer 0,5 liter water (Mag warm water zijn).  
**( Pan nooit zonder water gebruiken)**
- Plaats de binnenpan, rand en deksel weer in/op de hotpot.
- Doe de stekker in het stopcontact en draai de knop op bijvoorbeeld de hoogste stand.
- Controleer of het lampje brand
- Vul de binnenpan met het warme eten of drank  
**(koud kan ook, maar dan veel eerder beginnen met verwarmen)**

## **Let op!!!**

- **Hotpot nooit laten droogkoken**
- **Binnenpan nooit op het gas verwarmen**

